BIOVAC®

FD 5
FD 10
FD 15
FD 20
FD 25
FD 35

BRUKERINSTRUKS FOR BIOVAC MINIRENSEANLEGG

GENERELT

Ditt Biovac minirenseanlegg skal iht. serviceavtale ha tilsyn av sertifisert servicetekniker 2-3 ganger pr. år, avhengig av belastningng. Det er likevel viktig at eier/tilsynsansvarlig jevnlig kontrollerer at anlegget fungerer tilfredsstillende, og melder fra om evt. avvik som oppstår mellom servicebesøkene.

EGENKONTROLL

Følgende bør kontrolleres jevnlig:

- At anlegget har strøm
- At det ikke er alarm på anlegget/rød lampe lyser
- Kraftig lukt fra anlegget er tegn på at noe kan være feil.

Minirenseanlegget skal være luftet via husets sanitæravlufting over tak, og skal derfor normalt ikke avgi lukt rundt anlegget.

Ovenstående punkter er vanligvis tilstrekkelig for egenkontroll.

Ved feil vil normalt ett eller flere av disse forholdene kunne registreres. Noter avvik før du tar kontakt med servicerepresentant.

SIKKER BRUK

For å sikre god og stabil drift av anlegget, må følgende unngås i avløpet:

- Sanitetsbind/tamponger
- Bleier, vaskefiller og våtservietter
- Maling, terpentin, klorin, whitespirit
- Olje, bensin og sterke kjemikalier
- Kaffegrut
- Gjenstander som ikke løser seg opp i vann, derav matavfall og toalettpapir med mye lim.

Eier er ansvarlig for å påse at anlegget fungerer. Biovac har ansvar for å yte bistand, og eventuelt igangsette tiltak innen 24 timer etter at det er meldt inn til Biovac.

VED ALARM ELLER ANNEN FEIL, BRUK VANN MED FORSIKTIGHET. TA KONTAKT MED LOKAL SERVICETEKNIKER:

Navn: .....

Telefon: .....

EGENKONTROLL RAPPORT

Dato	Merknad

biovac®

– med tanke på fremtiden

Biovac Environmental Technology AS, Farexvegen 19, N-2016 Frogner
Tel: +47 63 86 64 60, E-post: kontakt@biovac.no, www.biovac.no